




影像随心 思锐随行

使用说明

BCT系列单级专业摄像三脚架






广东思锐光学股份有限公司
地址：广东省中山市五桂山第三工业区
电话：0760-88897373 传真：0760-88207062 服务热线：400 830 2239
邮箱：info@sirui-photo.com 网址：www.sirui.com

邮编：528456

BCT系列三脚架参数

	节数	最大管径 mm	最小管径 mm	最小高度 mm	不升中轴高 mm	收缩高度 mm	自重重量 kg	最大负重 kg
BCT-3002	2	19	19	670	1500	895	4.4	25
BCT-3202	2	19	19	670	1500	895	4.3	25



1. 认识三脚架

2. 在平整的地面打开脚架

先把脚管的三个锁紧旋钮A完全松开，待脚管向下完全滑出后再锁紧旋钮。放置地面，把锁钩解开，然后把地拖通过三个锁紧旋钮B松开至合适的位置，再锁紧旋钮，调整放置地点完成操作（如图2）。

3. 收起脚架

先松开三个锁紧旋钮B，把地拖收紧后再锁紧旋钮；然后把三个锁紧旋钮A全部松开（如图3-1），收缩各脚管后固定各旋钮。然后提起地拖中间的提环（如图3-2），整理三支脚管的密合度，最后将锁钩扣到定位柱上(如图3-3、3-4)，完成操作。

4. 在复杂的地面打开脚架

①把三脚架按步骤打开（如图4-1），再把地拖

图纸名称：思锐BCT系列2节管说明书

物料编号：BCT35-1

制图：彭少章

审核：

批准：

保修卡

尊敬的顾客：

感谢您购买思锐的产品！在正常使用过程中，如果因器材本身的材料及工艺出现质量问题，思锐将会提供免费的保修服务。在需要保修服务时，请提供本保修卡和购买凭证（收据或发票，须有商家盖章）。思锐公司售后服务热线：400 830 2239

产品名称		保修期限
脚架	云台	6年
防潮柜本体	电子部分	3年

产品型号：_____ 购买日期：_____

商店名称：_____ 商店电话：_____

商店地址：_____

商店盖章：_____

顾客须知：

- 思锐产品，享受一年免费保修（电子部分为年），保修时间从购买之日起算。
- 所修产品，必须在思锐正式授权的经销商或电子商务处购买。
- 需寄回思锐工厂维修的，请先拨打思锐服务电话，待确认故障后，思锐公司承担来回运费。一般性故障可在个工作日内完成维修并寄回。
- 防潮柜的保修：请先确定是互问题的部件，把该部件卸下并送到思锐工厂维修即可，具体可参照使用说明书故障服务热线。
- 以下情况不在保修范围：
 - 超过保修期限的；
 - 在非思锐正式授权经销商处购买的；
 - 在未报思锐授权的代理商或维修中心维修过的；
 - 由于不正当操作、意外事件、自然灾害导致的故障或损坏。

※本保修卡只限在中国大陆使用

维修登记表A



用户姓名	
用户电话	
用户地址	
邮编	
故障维修描述	
维修人员签名	
维修时间	

维修登记表B

用户姓名	
用户电话	
用户地址	
邮编	
故障维修描述	
维修人员签名	
维修时间	



温馨提醒

请勿将三脚架连同未拆封的摄像机一起敲打搬运，剧烈的晃动可能对摄像机造成损坏。

伸展、收缩脚管时，请从最大管径的脚管到最小管径的脚管的顺序依次收缩。

思锐公司保留产品升级和由于产品升级而变更参数的权利，请以实物为准，恕不另行通知。印刷品上如有印刷错误或咨询方面的错误造成不便，敬请包涵。

